

Before mounting the gas distributor (15), the side walls between the gas distributor and the housing walls (11) are insulated. This inner insulation receives no paneling.

Przed zamontowaniem dystrybutora gazu, ściany boczne między rozdzielaczem gazu, a ściany obudowy są izolowane. Ta wewnętrzna izolacja nie otrzymuje panele.

