

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
SKALA 1:500  
Układ odniesienia: PL-ETRF 89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF 2007-NH  
Sekcje mapy: 6.191.26.08.3.1; 6.191.26.08.1.3; 6.191.26.08.3.2; 6.191.26.08.1.2; 6.191.26.08.1.1  
WGJK.6640.1593.2024

