4. UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W DŹWIGU

4.1. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W STREFACH NIEDOSTĘPNYCH DLA UŻYTKOWNIKA

Utrzymanie czystości w strefach niedostępnych dla użytkownika dźwigu, jak górna część kabiny lub podszybie, należy do pracowników przedsiębiorstwa usług konserwacyjnych.

4.2. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W STREFACH DOSTĘPNYCH DLA UŻYTKOWNIKA

Utrzymanie czystości we wnętrzu kabiny, w zewnętrznej części drzwi i w szybie może należeć do innych pracowników niż personel przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za konserwację.

ZAGROŻENIE
Jeżeli do sprzątania wewnątrz kabiny używa się urządzeń elektrycznych zasilanych z sieci, należy upewnić się, że drzwi dźwigu nie zamkną się, gdy urządzenie jest podłączone do sieci.

OSTRZEŻENIE
Nie wylewać wody bezpośrednio na podłogę kabiny, do szybu ani do podszybia.

4.2.1. Podstawowe kryteria czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni

- Do mycia należy używać wody i neutralnych detergentów.
- Nie należy używać ściernych lub powodujących korozję środków czystości, które mogą uszkodzić materiały.

4.2.2. Szczegółowe kryteria czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej

UWAGA
W celu uniknięcia nieodwracalnego zniszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej na skutek istniejących zabrudzeń zaleca się regularne czyszczenie powierzchni zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej sekcji.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia stali nierdzewnej należy usunąć wszelkie elementy (piasek, kurz itp.), które mogłyby przylgnąć do powierzchni i ją zarysować podczas czyszczenia.
- Należy używać ściereczek lub gąbek niepowodujących zarysowania stali nierdzewnej.
- Do czyszczenia należy zawsze używać neutralnych detergentów i należy czyścić stal zgodnie z kierunkiem szczotkowania.
- Po oczyszczeniu powierzchni należy ją spłukać wodą i dobrze osuszyć, aby uniknąć powstawania śladów po wodzie lub pozostałości użytego środka czyszczącego.
- Nie należy używać środków czystości zawierających wybielacze lub innych specjalnych środków do czyszczenia innych rodzajów materiałów (np. środków do czyszczenia srebra).

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA
Jan Trzeciak
Upr. UD-22-42
KIEROWNIK MONTAŻU

© Copyright Orona 2022

5. KONSERWACJA DŹWIGU

5.1. OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KONSERWACYJNYCH

Przedsiębiorstwo usług konserwacyjnych odpowiada za:

1. Przeglądy, utrzymanie i sprawdzanie instalacji dźwigu w terminach wyznaczonych przepisami.
2. Wysyłanie kompetentnych pracowników w celu usuwania awarii lub nieprawidłowości występujących w instalacji:
   A. Na prośbę właściciela lub pracowników odpowiedzialnych za dźwig.
   B. Na wezwanie z systemu dwustronnej łączności.
3. Informowanie na piśmie o częściach dźwigu, które należy wymienić, ponieważ stwierdzono, że nie odpowiadają warunkom koniecznym do ich bezpiecznego działania, lub jeżeli dźwig nie spełnia obowiązujących wymogów przepisowych.
4. Przerwanie eksploatacji w przypadku stwierdzenia poważnego i bezpośredniego zagrożenia wypadkiem, aż do wykonania odpowiedniej naprawy.
5. W sytuacji wypadku ze szkodą dla osób poinformowanie właściwego terytorialnie organu Wspólnoty Autonomicznej, z wyłączeniem dźwigu z eksploatacji do czasu przeprowadzenia odpowiedniej kontroli i naprawy i wydania zezwolenia przez ten organ.
6. Przechowywanie od czasu ostatniej urzędowej kontroli odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej terminy wizyt, przeglądów, wymianę części i znaczące zajścia.
7. Informowanie właściciela o terminie, w którym należy przeprowadzić kolejną urzędową kontrolę.

UWAGA!
Wszystkie operacje w zakresie konserwacji lub naprawy instalacji dźwigu muszą wykonywać pracownicy przedsiębiorstwa, z którym zawarto umowę o konserwację.

ZAGROŻENIE
Niedozwolone działania mogą spowodować wypadki lub uszkodzenie instalacji.

5.2. KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA

Konserwacja zapobiegawcza polega na szeregu okresowych kontroli różnych części dźwigu. Przeprowadza je upoważnione przedsiębiorstwo usług konserwacyjnych według protokołów ustanowionych przepisami prawa i z uwzględnieniem instrukcji producenta lub instalatora.

UWAGA!
Jeżeli niepoprawne funkcjonowanie jednej z części zagraża bezpieczeństwu użytkowników, pracownicy odpowiedzialni za konserwację mogą wyłączyć dźwig z eksploatacji.

5.2.1. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRAC KONSERWACYJNYCH

Uprawnione przedsiębiorstwo usług konserwacyjnych przeprowadza prace konserwacyjne w bezpieczny sposób, opierając się na instrukcji konserwacji oraz na ostrzeżeniach i sygnałach w ramach instalacji.

© Copyright Orona 2022