

1. W celu kontroli połączeń uziem-przewód uziemiający oraz wykonania pomiarów rezystancji uziemień należy wykonać skrzynki złącz kontrolnych. Skrzynki montowane w ziemi.
2. Jako uziem należy wykonać uziem otokowy bednarkę FeZn 30x4mm, a wyjścia do RG i złącz kontrolnych instalacji uziomowej wykonać StCuSn 30x4. W przypadku nie uzyskania wymaganej oporności uziemienie należy dobić szpile w celu uzyskania wymaganej oporności. $R \leq 10\Omega$.