



- Legenda:**
- proj. kable ułożone w rurach osłonowych w ziemi
- Uwagi:**
- Kable należy układać zgodnie z wymaganiami zawartymi w N SEP-E-004. Pod drogami i podjazdami kable należy układać na głębokości 1m. W pozostałych przypadkach, na głębokości 0,7m.
 - Przejścia pod drogami i chodnikami, jeśli jest to możliwe, należy wykonać metodą bezwykopową.
 - Kable na całej długości należy prowadzić w rurach osłonowych. Kable BiT 1000@ 2(St)H 4x2x0,5mm² w rurze Ø50mm, kable (N)A2XH-J 5x120mm² w osobnych rurach Ø110mm. Pod drogami, odjazdami i w przepustach kable należy układać w rurach osłonowych RHDPEp. W pozostałych przypadkach kable należy układać w rurach osłonowych dwuściennych karbowanych RHDPEk-s.

<