



Uwagi :

Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe.

Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Na ścianach z prefabrykatów, płyty izolacji termicznej należy tak przyklejać, aby styki między nimi nie pokrywały się ze złączami ścian. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP Andrzej Wiśniewski

Księży Dwór 67, 13-200 Dziąldowo, tel. kom. 0 668 857 299



PROJEKT BUDOWLANY

Termomodernizacja budynku Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie
dz. nr 391/4, Uzdowo 8, 13-200 Dziąldowo

Inwestor

Gmina Dziąldowo
ul. Księżodworska 10, 13-200 Dziąldowo

Tytuł rysunku

Ułożenie płyt izolacji termicznej - naroże

Branża:

A

Skala:

1:20

Data:

03.2024

Autor:

mgr inż. Andrzej Wiśniewski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE:
Nr ewid. WAM/0143/POOK/08

Rysunek

8