



UWAGA:

1. Srednice rur instalacji zostały podane dla rur z miedzianymi tulejami.
2. Należy wykonać instalację dla składowej, w celu odpowiedzenia ich do instalacji pionów kanalizacji sanitariaty. Szczegółowe miejsce włączenia ustalić na etapie wykonywania.
3. Szczegółowe prowadzenie przewodów ustalić podczas montażu, uwzględniając ewentualne kolizje z innymi instalacjami.
4. Wszystkie przejścia rurorodów w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpowodziowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrado, wykonanie przejść instalacyjnych przez przegrody p.p.o.z. wykonać zgodnie z wytycznymi producentów.

[illegible]