



UWAGI:

- 1) Skrzynkę zamontować na płycie podkładowej lub na podbudowie z 2x cegła lub pustaka
- 2) Teren nieutwardzony o wymiarach 1.0x1.0m wokół skrzynek do zasuw należy umocnić płytami betonowymi prefabrykowanymi lub kostką betonową na podsypce z piasku i ograniczyć obrzeżem betonowym.
- 3) W przypadku nawierzchni utwardzonych (np.bitumicznych lub z kostki) skrzynki należy zabudować w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni

PPHU F&E	Tytuł Projektu: Rozbudowa ulic Parkowej, Polnej i Zachodniej wraz z infrastrukturą w Czerniewicach w ramach zadania: "Budowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego w m.Czerniewice ul.Parkowa, Polna i Zachodnia" BRANŻA: WODKAN	NR PROJ. : 1/WK/2020
		DATA: 01.2021
TYTUŁ RYS.:	Schemat zamontowania zasuwy i skrzynki ulicznej	SKALA: n/d
NR RYS.: 7.6	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
PROJEKTANT: (BRANŻA WODKAN)	mgr inż. Jacek SZELIGA (upr. 63/93 Sk-ce I 59/90/WŁ)	
SPRAWDZIŁA: (BRANŻA WODKAN)	inż. Elżbieta ANDRZEJCZAK (upr. GP.II-460-80/76)	