Nie murować ściany fundamentowej.

Nie murować ściany fundamentowej.

Uwaga!
Ścianę wewnętrzną w osi 2(B-D) wykonać
po ułożeniu stropów sprężonych.
Dylatować od stropu min. 3cm wełna twarda.
Ścianę wieńczyć poprzez ułożenie w dwóch ostatnich
spoinach wspornych po 2#8(RB500).

R1 — Pręt startowy rdzenia
4#12 (RB500)
L=155cm, 124 szt

Pręt startowy ściany żelbetowej
2 — 4#12 (RB500)
L=259cm, 205 szt

Nr 2, 73 szt. co 25cm

Nr 2, 59 szt. co 25cm

Poziom posadowienia fundamentów
- 1,20 p.p.t. = -1,50

Z ław fundamentowych wystawić pręty startowe rdzeni i zbrojenia ścian.
Zbrojenie w ławach łączyć na zakład min. 70cm.
Ściany wykopów zabezpieczyć poprzez szalowanie.
Długości prętów i miejsca zagięć ustalić po wykonaniu szalunków.
Beton C20/25,W6, zbrojenie podłużne i strzemiona RB500

NUMERACJA PRĘTÓW WSPÓLNA DLA RYSUNKU FUNDAMENTÓW

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA RB500

Tytuł projektu :
Samorządowa instytucja kultury, opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Inwestor:
Gmina Rzeczyca, ul. Parkowa 1, 97-220 Rzeczyca

Adres inwestycji: dz. nr 175/2 obręb 0007, Grotowice 97-220 Rzeczyca

Autorzy opracowania konstrukcje:
MGR INŻ. ANDRZEJ KOWALSKI
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - bud
NR UPR. BUD. ŁOD/0050/POOK/03

sprawdzający konstrukcje:
MGR INŻ. WOJCIECH KOWALSKI
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - bud
NR UPR. BUD. WKP/0249/PWOK/17

Tytuł rys.: RZUT FUNDAMENTÓW
DATA OPRAC. 08.2025
Nr rys.: 1
skala 1:50