



MONTAŻ WZMOCNIENIA ROZPOCZĄĆ OD PRZYKRĘCENIA  
KĄTOWNIKÓW DO WYMUROWANEJ CZĘŚCI KOMINA.

PLASKOWNIKI SPAWAĆ SUKCESYWNIE WRAZ  
Z MUROWAWANIEM KOLEJNYCH WARSTW KOMINA.

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ  
ANTYKOROZYJNIE PRZED MONTAŻEM I UZUPEŁNIĆ  
ZABEZPIECZENIE PO SPAWANIU PŁASKOWNIKÓW  
DO KĄTOWNIKÓW.

ELEMENTY SPAWAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA.

WSZYSTKIE SPAWY  $a = 4 \text{ mm}$ .

WYKAZ STALI - PATRZ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW.

**STAL S235**

nazwa obiektu budowlanego	ROZBUDOWA BUDYNKU OSP		
tytuł rysunku	WZMOCNIENIE KOMINA - KONSTRUKCJA		
imię i nazwisko projektanta	mgr inż. Jan Kaintoch	podpis projektanta	SKALA <b>1 : 15</b>
nr uprawnień budowlanych	275/02		NR RYS.
data sporządzenia	październik 2025		<b>12</b>