


skala 1:100



1. Przewody należy prowadzić w przegrodach budowlanych, zabudowę architektoniczną nie opierać na przewodzie.
2. Przewody należy prowadzić przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych stalowych uziemionych w przegrodzie, umożliwiającich wzdużne przemieszczanie się przewodów. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić materiałem izolacyjnym nie palącym, nie powstającym uiszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne ciało obce.
3. Przy przejściach przewodów przez przegrody wydzielone pożarowo należy stosować uszczelnienia posiadające odpowiednie atesty p.poż.
4. Wszystkie urządzenia montować oraz podłączać do instalacji zgodnie z DTR-ami oraz wytycznymi producenta.
5. W przypadku wystąpienia kolizji z konstrukcją budynku lub innymi instalacjami należy wykonać przerwy w biegu przewodu, które nie będą bezpośrednio widoczne.
6. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i załącznikami.

DATA:

