

Wydano do celów opiniodawczych

MAPA ZASADNICZA  
SKALA 1:1000

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH  
Sekcje mapy: 6.184.17.10.4; 6.184.18.06.3; 6.184.18.06.1; 6.184.17.10.2

