

Napełnianie zbiorników musi odbywać się według poniższych wytycznych:

- 1) Osoba obsługująca cysternę powinna po przybyciu na miejsce powiadomić upoważnionego pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie / Urzędu Gminy w Choczewie o gotowości przystąpienia do tankowania oleju.
- 2) Tankowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia na tankowanie i w obecności osoby nadzorującej (konserwator) upoważnionej przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie / Wójta Gminy Choczewo.
- 3) Przed tankowaniem upoważniony pracownik (konserwator) odłączy zbiorniki od pracującego kotła, poprzez wyłączenie palnika.
- 4) Podczas napełniania zbiorników konserwator obserwujący zbiorniki w magazynie paliwa powinien utrzymywać stały kontakt z osobą obsługującą cysternę, za pomocą przewodowych lub bezprzewodowych środków łączności (instalacja domofonowa, telefon komórkowy lub inne urządzenie nadawczo – odbiorcze).
- 5) Napełnianie zbiorników przez Wykonawcę powinno odbywać się jedynie ciśnieniowo poprzez przystosowany do tego króciec zalewowy.
- 6) Podczas napełniania zbiornika olejem opałowym upoważniony pracownik (konserwator) ma obowiązek obserwować poziom paliwa w poszczególnych zbiornikach.
- 7) Podczas tankowania zbiorniki mają być zapełniane maksymalnie do poziomu gwarantującego pozostawienie wolnej przestrzeni pomiędzy lustrem oleju a wierzchem zbiornika > 80 cm
- 8) Obowiązuje zakaz tankowania zbiorników po zmroku, gdy w kotłowni i okolicy zbiorników występuje brak oświetlenia.