

Załącznik nr

1

Opis funkcjonalny oraz procedury eksploatacji
systemu alarmowego z dozorem wizyjnym
w Delegaturze NIK w Gdańsku

Akceptuję
(w zakresie współpracy z GZNK S.Z.B.)

Z-ca DYREKTORA
ds. techniczno-eksploatacyjnych

mgr inż. Ewa Słomkiewicz

Przedstawiciel GZNK S.Z.B.

Zatwierdzam

p.o. WICEDYREKTOR DELEGATURY
NAI WYŻSZEJ IZBY KONTROLI
w Gdańsku

Mirosław Wiklik

Przedstawiciel Delegatury NIK
w Gdańsku

Gdańsk 02 września 2015 r.

Spis treści:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Opis funkcjonalny | 3 |
| Uprawnienia | 4 |
| Uzbrajanie i rozbrajanie systemu | 4 |
| Procedury alarmowe | 5 |
| A. Alarm sygnalizowany przez system (akustycznie i optycznie) | 5 |
| B. Sytuacja zagrożenia uwidoczniona za pomocą dozoru wizyjnego | 5 |
| C. Sytuacja zagrożenia uwidoczniona przez osoby przebywające wewnątrz stref chronionych | 6 |
| Procedury organizacyjne | 6 |

Opis funkcjonalny

1. Przeznaczeniem systemu alarmowego z dozorem wizyjnym, zainstalowanego w pomieszczeniach Delegatury NIK w Gdańsku, jest ochrona ludzi, mienia oraz dokumentów.
2. System alarmowy obejmuje wszystkie pomieszczenia (łącznie z wejściami i korytarzami od strony wewnętrznej) zlokalizowane na V i I piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk.
3. Dozór wizyjny włączany jest automatycznie, wyłącznie w momencie uzbrojenia systemu alarmowego i wyłączany po jego rozbrojeniu, oddzielnie dla V i I piętra.
4. System dozoru wizyjnego obejmuje korytarze oraz wejścia do Delegatury.
5. Obraz z kamer przekazywany jest do stanowiska ochrony, znajdującego się na parterze budynku, umożliwiając jednoczesny widok ze wszystkich kamer lub podgląd pełnoekranowy z kamery wybranej przez operatora.
6. Uzbrajanie i rozbrajanie systemu alarmowego odbywa się niezależnie dla obu kondygnacji wyłącznie wewnątrz stref chronionych.
7. Użytkownicy są identyfikowani w systemie alarmowym na podstawie legitymacji służbowych lub kart kontroli dostępu.
8. Sygnalizacja alarmu (wizualna i akustyczna) jest niezależna dla obu pięter, zarówno w obszarze chronionym jak i na stanowisku ochrony.
9. Wyłączenie alarmu jest możliwe wyłącznie w obszarze, w którym wystąpił.
10. Na stanowisku ochrony nie ma urządzeń umożliwiających uzbrajanie i rozbrajanie systemu alarmowego.
11. Obszar chroniony jest monitorowany całodobowo, systemem dozoru wizyjnego z zapisem (działającym niezależnie od systemu omawianego w niniejszym dokumencie), do którego dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy NIK.
12. Dyrekcja Delegatury NIK w Gdańsku, oddzielnym zarządzeniem Dyrektora Delegatury, wskaże osoby, okresy ich dyżurów oraz sposób kontaktu, które mają być powiadamiane w razie wystąpienia incydentów w obszarze chronionym.

Uprawnienia

Osobami uprawnionymi do obsługi systemu są:

1. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Gdańsku.
2. Pracownicy ochrony budynku, wskazani przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.
3. Inne osoby upoważnione przez dyrekcję Delegatury NIK w Gdańsku.

Uzbrajanie i rozbrajanie systemu

1. W ramach zwykłej eksploatacji, uzbrajanie i rozbrajanie systemu odbywa się wyłącznie przez pracowników Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Gdańsku, lub osoby upoważnione przez dyrekcję Delegatury.
2. Uzbrajanie i rozbrajanie systemu odbywa się automatycznie, po zbliżeniu legitymacji służbowej lub karty dostępu do czytnika obok szyfratora, zlokalizowanego przy drzwiach wejściowych do Delegatury, oddzielnie dla każdego piętra.
3. System informuje, sygnałami dźwiękowymi oraz komunikatami wyświetlanymi na szyfratorze, o czasie pozostałym do uzbrojenia lub rozbrojenia systemu, po wejściu lub przy wychodzeniu ze strefy objętej ochroną.
4. System ma obowiązek uzbroić osobę, która jako ostatnia opuszcza obszar objęty ochroną (na V lub I piętrze).
5. Osoba uzbrajająca system ma obowiązek upewnić się, że:
 - a. w pomieszczeniach strefy chronionej nie pozostaje inna osoba,
 - b. okna w pomieszczeniach chronionych są zamknięte, a znajdujące się w nich urządzenia elektryczne są wyłączone, z wyjątkiem urządzeń pracujących w ruchu ciągłym,
 - c. w pomieszczeniach nie znajdują się przedmioty i urządzenia mogące stanowić zagrożenie dla mienia lub zdrowia i życia ludzi;
6. Osoba wchodząca jako pierwsza do obszaru objętego aktywnym dozorem systemu (system uzbrojony), ma obowiązek niezwłocznego rozbrojenia systemu zgodnie z pkt 2., bez wywoływania nieuzasadnionego alarmu.
7. Osoba, która wywołała alarm, w sytuacji braku występowania zagrożenia dla ludzi lub mienia, ma obowiązek o zaistniałym fakcie bezzwłocznie skutecznie powiadomić pracownika ochrony oraz jedną z osób wyznaczonych przez dyrekcję Delegatury.
8. Pozostałe zasady dystrybucji kluczy, zabezpieczania pomieszczeń oraz pracy w czasie dodatkowym i w dni wolne, pozostają bez zmian.

- nieautoryzowanego wejścia do strefy chronionej,
- niewłaściwej obsługi przez osoby uprawnione;

A. Alarm sygnalizowany przez system (akustycznie i optycznie).

W przypadku wystąpienia alarmu, sygnalizowanego przez system, pracownik ochrony budynku ma obowiązek:

1. Bezzwłocznie określić źródło alarmu.
2. W przypadku zaistnienia zagrożenia dla ludzi, mienia oraz dokumentów, powiadomić stosowne służby o zaistniałym incydencie.
3. Powiadomić o incydencie osoby wskazane przez dyrekcję Delegatury NIK w Gdańsku.
4. W przypadku stwierdzenia, że źródłem alarmu nie jest naruszenie stref chronionych przez osoby nieuprawnione oraz, że zaistniała sytuacja nie stanowi zagrożenia dla ludzi lub mienia, rozbroić alarm, używając do tego kluczy do Delegatury oraz zdeponowanej karty dostępu.

B. Sytuacja zagrożenia uwidoczniiona za pomocą dozoru wizyjnego.

W przypadku wystąpienia w obszarze chronionym zagrożenia, dla ludzi, mienia oraz dokumentów, niesygnalizowanego przez system alarmowy, a widocznego za pośrednictwem dozoru wizyjnego, pracownik ochrony budynku ma obowiązek:

1. Bezzwłocznie określić źródło zagrożenia.
2. W przypadku potwierdzenia zagrożenia, dla ludzi, mienia oraz dokumentów, powiadomić stosowne służby o zaistniałym incydencie.
3. Powiadomić o incydencie osoby wskazane przez dyrekcję Delegatury NIK w Gdańsku.

C. Sytuacja zagrożenia uwidoczniiona przez osoby przebywające wewnątrz stref chronionych.

W przypadku wystąpienia w obszarze chronionym zagrożenia dla ludzi, mienia oraz dokumentów, sygnalizowanego przez system alarmowy, na skutek umyślnego wywołania alarmu przez osoby znajdujące się w strefach chronionych i widocznego za pośrednictwem dozoru wizyjnego, pracownik ochrony budynku ma obowiązek:

1. Bezzwłocznie określić źródło alarmu.
2. W przypadku potwierdzenia zaistnienia zagrożenia, dla ludzi, mienia oraz dokumentów, powiadomić stosowne służby o zaistniałym incydencie.
3. Powiadomić o incydencie osoby wskazane przez dyrekcję Delegatury NIK w Gdańsku.

Procedury organizacyjne

1. Obsługa systemu alarmowego z dozorem wizyjnym, zainstalowanego w pomieszczeniach Delegatury NIK w Gdańsku, będzie na bieżąco przedmiotem współpracy z firmą ochraniającą budynek, wyłonioną w postępowaniu o zamówienie publiczne przez zarządcę nieruchomości, tj. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.
2. W przypadku zmiany firmy ochraniającej budynek, w którym mieści się Delegatura NIK w Gdańsku, GZNK S.Z.B. każdorazowo o zaistniałej zmianie pisemnie powiadomi Dyrekcję Delegatury, wskazując jednocześnie osoby, odpowiedzialne za nadzór nad ochroną budynku.
3. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad ochroną budynku, zostaną przeszkolone w zakresie obsługi systemu alarmowego z dozorem wizyjnym, zainstalowanego w pomieszczeniach Delegatury NIK w Gdańsku.
4. Szkolenia w zakresie zasad obsługi systemu będą prowadziły osoby wskazane przez Dyrekcję Delegatury NIK w Gdańsku.
5. Pracownicy Delegatury NIK w Gdańsku będą na bieżąco szkoleni w zakresie zasad obsługi zainstalowanego w Delegaturze systemu alarmowego z dozorem wizyjnym.