

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH												
Kilometraż		Hektometr	Powierzchnia		Powierzchnia śr.		Odl.	Objętość		Zużycie na miej.	Nadm. obj. wykop	
			nasyp	wykop	nasyp	wykop		nasyp	wykop			
			m²	m²	m²	m²		m	m³			m³
			1.	2.	3.	4.		5.	6.			7.
0+	0,00	0,00	0,00	1,27	0,20	1,47	25,00	5,00	36,75	5,00	31,75	
0+	25,00	25,00	0,40	1,67	0,82	0,92	25,00	20,50	22,88	20,50	2,38	
0+	50,00	25,00	1,24	0,16	1,66	0,08	25,00	41,38	2,00	2,00	-39,38	
0+	75,00	25,00	2,07	0,00								

66,88 61,63 27,50 -5,25