



UWAGI :

1. Instalację wentylacji należy zamontować zgodnie z niniejszą dokumentacją .
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
3. Wymiary i rzędne należy określić na budowie , a w przypadku różnic projektowana instalacje należy dostosować do stanu istniejącego.
4. Elementy nawienne i wywiewne powinny być odporne na korozję i łatwe do okresowego czyszczenia.
5. Przepustnice i regulatory należy montować w miejscach do których jest stały dostęp .
6. Na instalacji należy zapewnić dostęp w postaci rewizji do wszystkich elementów instalacji .
7. Przewody instalacji należy izolować zgodnie z opisem technicznym oraz obowiązującymi przepisami.
8. Należy zachować odległości pomiędzy elementami wentylacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z wytycznymi producenta danego urządzenia.

Czerpnia od wyrzutni powinna być w odległości min. 10,0m
Nawiewniki i wywiewniki wirowe należy wyposażyć w przepustnice regulacyjne

LEGENDA:

układ wentylacyjny nawiewny

układ wentylacyjny wywiewny

