

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 6.153.18.18.4.4; 6.153.18.18.4.2
obr. Syców 0001, ark. 14: dz. 24/1

