



OZNACZENIA
 1- Kolumna
 zbiornik Dn
 2- Zbiornik I
 3- Zestaw p
 4- Lampa U
 5- Zbiornik I

Przepustniki

WOD1. Prz
 WOD2. Prz
 WOD3. Prz

SG1. Pomp

- w
 - w
 - p
 - ir

ORUROWA

PR - przeł
 PN - przeł
 ZN - zawł
 ZZ - zawł
 ZKG - zawł
 ZZG - zawł
 ZE - elekt
 RC - redu

ZC - zawł
 M - man
 P - czuj
 F - filtr
 ŁA - łącz
 red - redu