KOLEJNOŚĆ SYGNALIZACJI:

0-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:1 -(1)- Brak napięcia sygnalizacji SF6
1-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:2 -(1)- Sygnalizacja SF6 -Awaria
2-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:3 -(1)- Otwarcie drzwi Stacji
3-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:4 -(1)- Otwarcie drzwi szafki telemech.
4-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:5 -(1)- Rezerwa
5-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:6 -(1)- Rozłącznik 1 - Zamknięty
6-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:7 -(1)- Rozłącznik 1 - Otwarty
7-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:8 -(1)- Rozłącznik 1 - Uziemnik zamknięty
8-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:9 -(1)- Rozłącznik 1 - Uziemnik otwarty
9-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:10 -(1)- Rozłącznik 1 - Sterowanie zdalne
10-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:11 -(1)- Rozłącznik 1 - Sterowanie lokalne
11-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:12 -(1)- Rozłącznik 1 - Brak napięcia ster.
12-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:13 -(1)- Rezerwa
13-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:15 -(1)- Rozłącznik 1 - Awaria
14-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:16 -(1)- Rozłącznik 3 - Zamknięty
15-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:17 -(1)- Rozłącznik 3 - Otwarty
16-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:18 -(1)- Rozłącznik 3 - Uziemnik zamknięty
17-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:19 -(1)- Rozłącznik 3 - Uziemnik otwarty
18-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:20 -(1)- Rozłącznik 3 - Sterowanie zdalne
19-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:21 -(1)- Rozłącznik 3 - Sterowanie lokalne
20-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:22 -(1)- Rozłącznik 3 - Brak napięcia ster.
21-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:23 -(1)- Rezerwa
22-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:24 -(1)- Rozłącznik 3 - Awaria
23-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:25 -(1)- TR Rozłącznik 2 -Zamknięty
24-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:26 -(1)- TR Rozłącznik 2 -Otwarty
25-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I05:27 -(1)- TR Rozłącznik 2 -Uziemnik Zamknięty
26-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:1 -(1)- TR Rozłącznik 2 -Uziemnik Otwarty
27-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:2 -(1)- TR Rozłącznik 2 -Przepalenie wkładki
28-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:3 -(1)- Rezerwa
29-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:4 -(1)- Rezerwa

30-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:5 -(1)- Rezerwa
31-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:6 -(1)- Rezerwa
32-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:7 -(1)- Rezerwa
32-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:8 -(1)- Rezerwa
33-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:9 -(1)- Rezerwa
34-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:10 -(1)- Rezerwa
35-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:11 -(1)- Rezerwa
36-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:12 -(1)- Rezerwa
37-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:13 -(1)- Rezerwa
38-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:15 -(1)- Rezerwa
39-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:16 -(1)- Rezerwa
40-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:17 -(1)- Rezerwa
41-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:18 -(1)- Rezerwa
42-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:19 -(1)- Rezerwa
43-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:20 -(1)- Rezerwa
44-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:21 -(1)- Rezerwa
45-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:22 -(1)- Rezerwa
46-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:23 -(1)- Rezerwa
47-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:24 -(1)- Rezerwa
48-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:25 -(1)- Rezerwa
49-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:26 -(1)- Rezerwa
50-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I06:27 -(1)- Rezerwa

KOLEJNOŚĆ STEROWAŃ:

0-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I07:2 -(1)- Zamknij 1 rozłącznik
1-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I07:4 -(1)- Otwórz 1 rozłącznik
2-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I07:6 -(1)- Zamknij 3 rozłącznik
3-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I07:8 -(1)- Otwórz 3 rozłącznik
4-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I07:10-(1)- Rezerwa
5-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I07:13-(1)- Rezerwa
6-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I07:16-(1)- Rezerwa
7-Ex-microBEL_Sx_2W_131-I07:19-(1)- Rezerwa

Telegram Ex-UPS24VE

Sygnalizacje
1. Praca z akumulatorów
2. Niski poziom akumulatora
3. Uszkodzenie czujnika temperatury
4. Uszkodzenie regulatora
5. Trwanie testu akumulatora
6. Test akumulatora - słaby akumulator

Pomiary
1. Napięcie wyjściowe
2. Temperatura

Sterowania
1. Wyłączenie zasilacza
2. Zdalny test akumulatora

AKUMULATORY
2x12V/22Ah

LISTWY ZACISKOWE
W SZAFIE TELEMECHANIKI

LISTWY ZACISKOWE
W SZAFIE TELEMECHANIKI

LISTWY ZACISKOWE
W ROZDZIELNICY SN

Opracowano na podstawie materiałów:

ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79c
29-100 WŁOSZCZOWA
http:// www.zpue.pl
e-mail: marketing@zpue.pl

Obiekt:	PBW przebudowy linii SN 15 kV relacji GPZ Niewachlów - Chęciny			
Adres:	w m. Zgórsko gm. Nowiny oraz m Kielce			
Tytuł rysunku:	Schemat telemechaniki - stacja trafo. Kurnik 764			
Stadium:	PZT_PAB_PT	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Opracował :				
Projektował:	Zieliński Zbigniew	elektryczna	KL-387/93	
Sprawdził :	Dominik Radomski	elektryczna	SWK/0113/PWBE/16	
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział? Skar?ysko – Kam. ul. Pi?sudskiego 51, 26 – 110	Data: 07–2022	skala:		Nr rysunku: 19
				Strona:

"STUDIOPROJEKT Sp.zo.o."
studioprojekt@o2.pl
25-415 Kielce
ul. Górna 20 p.123
tel. 508 058 785

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani ?adna jej cz?? nie mo?e by? powielana ani rozpowszechniana za pomoc? urz?dze? elektronicznych, mechanicznych, kopiuj?cych, nagrywaj?cych i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.