

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące ogólnego oczyszczania i konserwacji elementów wystroju kabiny oraz drzwi.

Zakres :

Powierzchniami, które powinny być czyszczone są :

- powierzchnie wewnątrz kabiny,
- drzwi przystankowe z belką górną i ościeżnicami,
- przyciski w panelu dyspozycji kabiny i kasetach wezwań na przystankach,
- wyświetlacze oraz progi drzwi kabinowych i przystankowych.

Odpowiedzialność :

Czyszczeniem mogą się zajmować wyłącznie osoby kompetentne zajmujące się profesjonalnie sprzątaniami lub osoby posiadające odpowiednią wiedzę dotyczącą działania środków chemicznych.

Wytyczne :

- **Stal nierdzewna :** do czyszczenia zaleca się stosowanie środków na bazie alkoholu izopropylowego lub octu (np : rozcieńczony z wodą płyn do mycia naczyń), nanoszenie za pomocą miękkiej ściereczki z mikrofibry nasączonej preparatem, a następnie wytarcie do sucha czystą i suchą ściereczką z mikrofibry. Do ostatecznego nabłyszczania można stosować powszechnie dostępne w handlu preparaty nabłyszczające. Postępowanie zgodnie z instrukcją użycia danego preparatu nabłyszczającego.
 - **Polerowana stal nierdzewna :** z uwagi na bardzo wrażliwą fakturę do czyszczenia zaleca się stosowanie wyłącznie gotowych środków do polerowania stali nierdzewnej. Czyszczenie polega na spryskaniu powierzchni i wyczyszczeniu czystą i suchą ściereczką bawełnianą. Następnie polerować czystą, ściereczką do uzyskania wysokiego połysku.
- **Szkło i lustra :** czyścić za pomocą środków do czyszczenia szkła dostępnych w handlu, środki do mycia szyb (na bazie alkoholu lub octu). Spryskać czyszczoną powierzchnię, a następnie wytrzeć do sucha czystą bawełnianą ściereczką.
- **Laminat :** czyszczenie za pomocą łagodnych środków odtłuszczających na bazie alkoholi lub powszechnie stosowanych środków do mycia powierzchni laminowanych.
- **Przyciski w panelu dyspozycji i kasetach wezwań :** czyszczenie za pomocą łagodnych środków odtłuszczających na bazie alkoholi. Niewielką ilość preparatu nanieść na czystą, suchą i bawełnianą ściereczkę, a następnie wyczyścić powierzchnię.
- **Progi drzwi przystankowych i kabinowych :** czyszczenie za pomocą środków na bazie alkoholu izopropylowego lub środków odtłuszczających na bazie alkoholi.