



UWAGI:

- Zbrojenie fundamentu połączyć metalicznie z płaskownikiem stalowym ocynkowanym 20x3, wyprowadzić na zewnątrz i dołączyć do uziomu otokowego
- Zbiornik należy mocować do płyty fundamentowej w dwóch punktach przy wyjściu fazy gazowej.
- Układać w wykopie na głębokości min. 0,6m; podłączyć do przeciwległych nóg zbiornika

OBIEKT BUDOWLANY	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWÓCH BUDYNKÓW OSWIATY NA DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE dz. nr 102/6, 102/7, obręb Rogowo, jedn. ewid. gm. Choroszcz		
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (INST. SANITARNE)		
FUNKCJA	TYTUŁ, IMIĘ i NAZWISKO	NR UPR. /SPEC.	PODPIS
PROJEKTANT inst. sanitarne	mgr. inż. ŁUKASZ PASZKO	PDL/0125/PWOS/12	
TYTUŁ RYSUNKU	DATA 14-02-2023	SKALA RYSUNKU	—
UZIOM OTOKOWY I FUNDAMENT ZBIORNIKA Z GAZEM			NUMER RYSUNKU S4