

Tom/dział	Punkt	Podpunkt	Tytuł/materiał	Rodzaj i numer dokumentu	segregator tom/dział
II			Instrukcje materiałów i urządzeń wbudowanych		IV /1
A			roboty ogólnobudowlane i wyposażenie		IV /1
1			Stolarska i ślusarka		IV /1
	1		ślusarka aluminiowa wewnętrzna, zewnętrzna, fasady szklane		IV /1
		1	Ślusarka aluminiowo-szklana drzwi, witryny okna wewnętrzne, drzwi okna zewnętrzne, fasady szklane	Instrukcja obsługi i konserwacji stolarki aluminiowej	IV /1
	2		okna PVC		IV /1
		1	Okna PCV Ideal 7000 antracyt piaszkowany dwustronny	Ogólne wytyczne montażu, (czyszczenie, konserwacja, wentylacja, tworzenie się pleśni, zagrożenia i czynności których należy unikać)	IV /1
	3		drzwi wewnętrzne drewniane		IV /1
		1	Porta ENDURO Techniczne	Przeznaczenie, montaż, zasady użytkowania i konserwacji drzwi Porta i ościeżnic metalowych Porta	IV /1
	4		drzwi wewnętrzne i zewnętrzne stalowe		IV /1
		1	drzwi stalowe	Instrukcja - czyszczenie drzwi stalowych i drewnianych	IV /1
		2	Drzwi stalowe płaszczowe AW DS, AW DS EI30, AW DS EI60 Wiśniowski	Instrukcja instalowania i obsługi	IV /1
		3	Drzwi dwuskrzydłowe MetStal Metalpol - pom P0.16 i P0.17	dokumentacja techniczno-ruchowa DTR	IV /1
				Instrukcja obsługi drzwi	IV /1
		4	Drzwi stalowe EI 60 LF 561 Domoform - trafostacja	dokumentacja techniczno-ruchowa DTR z instrukcją montażu	IV /1
			Drzwi stalowe EI 60 LF 662 Domoform - trafostacja	dokumentacja techniczno-ruchowa DTR z instrukcją montażu	IV /1
	5		skrzydła drzwi higieniczno-techniczne tzw.medyczne		IV /1
		1	Drzwi Thermod typ SKJ-M - przesuwne	Karta produktu z instrukcją konserwacji i czyszczenia i gwarancją Thermod/03/2019	IV /1
		2	Drzwi Thermod typ ID - zawiasowe	Karta produktu z instrukcją konserwacji i czyszczenia i gwarancją Thermod/02/2019	IV /1
	6		Drzwi i okna specjalistyczne z osłoną RTG		IV /1
		1	Drzwi Ampol Serwis IDD-Pb, ID-Pb	Karta produktu z instrukcją konserwacji i czyszczenia i gwarancją Thermod/01/2019	IV /1
		2	Okno stałe Thermod	Karta produktu z instrukcją konserwacji i czyszczenia i gwarancją Thermod/04/2019	IV /1
		3	szyby RTG ze szkła ołowiowego	Montaż i konserwacja szyby RTG	IV /1
	7		napędy automatyczne drzwi przesuwnych, higienicznych i teleskopowych SOR		IV /1
		1	automatyczne drzwi przesuwne GEZE (DCU1 - typ sterownika)	Podręcznik użytkownika	IV /1
		2	Automatyczne drzwi rozwierane GEZE TSA 160NT	Podręcznik użytkownika	IV /1
	8		siłowniki, samozamykacze		IV /1
			samoamykacze drzwiowe nawierzchniowe GEZE	Zalecane ustawienia	IV /1
				Informacja dla użytkowników	IV /1
			Siłownik ramieniowy GEZE K600 (drzwi klatka istniejąca)	Instrukcja użytkownika	IV /1
				Instrukcja montażu i konserwacji	IV /1
			napęd łańcuchowy GEZE Powerchain (okna klatka istniejąca)	Schemat połączeń	IV /1
	9		Bramy podjazdowe SOR		IV /1
		1	Brama segmentowa SPU F42	Instrukcja montażu, użytkowania, konserwacji bramy SPU F42	IV /1
		2	Sterowanie bramy przemysłowej dla napędu osłowego WA400	Instrukcja montażu, obsługi i serwisu	IV /1
	10		Wylaz i kłapa oddymiająca klatki schodowej		IV /1
		1	kłapa oddymiająca 1500x1500 AWAK P2	Dokumentacja techniczno-ruchowa nr 14/01 - jednoskrzydłowe kłapy dymowe typu aWAK P2 z napędem elektrycznym pokrycie z poliwęglanu komorowego	IV /1
		2	wylaz dachowy 800x800 AWAK	Dokumentacja techniczno-ruchowa - wylaz dachowy AWAK z pokryciem poliwęglanowym	IV /1
2			Wykończenia wnętrz i wyposażenie		IV /1
	1		wykładziny		IV /1
		1	Wykładzina podłogowa PCV Novoflor Fatra Extra optimal 3216-9	Instrukcja instalacji i konserwacji wykładzin elastycznych	IV /1
		2	Wykładzina podłogowa Tarkett IQ Toro S.C. 2.0 mm	Instrukcja czyszczenia i konserwacji	IV /1
	2		wycieraczka wewnętrzna UNIMAT		IV /1
		1	wycieraczka wewnętrzna UNIMAT 22 R z wkładem gumowym: 2005x1160; 1650x1160; 1580x1160	Ogólna instrukcja użytkowania i konserwacji wycieraczek	IV /1
	3		posadzki żywiczne		IV /1
		1	posadzki BASF UCRETE - zewnętrzne schody apteki	Czyszczenie i konserwacja posadzek UCRETE	IV /1
		2	posadzki BASF MasterTOP - zewnętrzne schody apteki	Wskazówki dotyczące czyszczenia systemów posadzkowych MasterTop z powłoką wierzchnią lub bez powłoki wierzchniej	IV /1
		3	powłoki posadzkowe DISBON - pom. przebudowanej trafostacji	Zalecenia dotyczące czyszczenia i pielęgnacji	IV /1
	4		okładziny PCV		IV /1
		1	okładziny ściennie sal zabiegowych i parapety	Instrukcja czyszczenia i konserwacji	IV /1
				Tabela odporności chemicznej	IV /1
	5		powłoki malarskie ścian		IV /1
		1	powierzchnie malowane farbami Caparol	Informacja dotycząca użytkowania powierzchni malowanych farbami wewnętrznymi Caparol	IV /1
	6		sufity modułowe		IV /1
		1	sufit podwieszany OWAacoustic	Instrukcja użytkowania	IV /1
				czyszczenie płyt OWAacoustic - zalecenia	IV /1
		2	sufit podwieszany OWAtecta	gwarancja i użytkowanie	IV /1
				karta katalogowa	IV /1
	7		drabina wylazowa		IV /1
			drabina aluminiowa wylazowa CRYNOLINE D01 na klatce schodowej	Instrukcja montażu i użytkowania	IV /1
3			Wyposażenie zewnętrzne		IV /1
	1		daszki szklane		IV /1
		1	daszki szklane i elementy stalowe	Ogólna instrukcja czyszczenia i konserwacji szkła i elementów stalowych	IV /1
	2		balustrady		IV /1
		1	balustrady ze stali nierdzewnej	Warunki użytkowania oraz konserwacji konstrukcji stalowych ze stali nierdzewnej	IV /1
	3		pokrycie dachowe		IV /1
		1	pokrycie dachowe papą	Instrukcja użytkowania pokrycia dachowego	IV /1
4			Dźwigi		IV /2
	1		dźwigi osobowe		IV /2
		1	Windy trakcyjne MRL seria ATLAS	Instrukcja właściciela - instrukcja obsługi, instrukcja konserwacji	IV /2
		2	Zintegrowany sterownik napędu seria UCONTROL	Instrukcja obsługi - instrukcja sterownika, instrukcja instalacji okablowania	IV /2
		3	Systemy alarmowe do wind Helpy 2W-V 12V-KL	krótka instrukcja dla użytkownika	IV /2
	2		dźwigi towarowe		IV /2
		1	Mały dźwig towarowy BKG	instrukcja eksploatacji	IV /2

Tom/dział	Punkt	Podpunkt	Tytuł/materiał	Rodzaj i numer dokumentu	segregator tom/dział
		2	Oznakowanie szybu	Instrukcja konserwacji	IV /2
		3	Opis układu sterowania	umieszczenie nalepek ostrzegawczych	IV /2
				opis funkcjonowania	IV /2
B			Instalacje sanitarne		IV /2
1			instalacje sanitarne - zewnętrzna kanalizacja deszczowa i sanitarna		IV /2
	1		Pompujnia ścieków sanitarnych_rozdzielnica sterowniczo-zasilająca - INSTRUKCJA OBSŁUGI IKONSERWACJI	Wstęp	IV /2
				Bezpieczeństwo	IV /2
				Charakterystyka techniczna	IV /2
				Montaż szafy sterowniczej	IV /2
				Podłączenie elektryczne	IV /2
				Uruchomienie	IV /2
				Zasada działania	IV /2
				Algorytm sterowania	IV /2
				Opis sterownika programowalnego	IV /2
				Obsługa eksploatacja oraz serwisowanie	IV /2
				Spis materiałów eksploatacyjnych	IV /2
				wykaz czynności serwisowych	IV /2
2			instalacja wentylacji i klimatyzacji		IV /2
	1		klimatyzacja		IV /2
		1	Pilot zdalnego sterowania YR-HD Haier	Części i funkcje	IV /2
				Instrukcja obsługi	IV /2
		2	Pilot bezprzewodowy YR-E17 Haier	Instrukcja obsługi	IV /2
	2		wentylacja		IV /2
		1	Instalacja wentylacji	INSTRUKCJA SERWISU ORAZ EKSPLOATACJI I KONSERWACJI	IV /2
		2	Regulator przepływu VAV ALNOR	Instrukcja obsługi silownika	IV /2
		3	Elektrodowy nawilżacz parowy ELECTROVAP DEVATEC MC2	Dokumentacja techniczna	IV /2
		4	Wyłącznik serwisowy AS 16A 4P HARMANN	Instrukcja	IV /2
		5	Chłodzopompe wentylatory promieniowe Hamann	Dokumentacja techniczno ruchowa	IV /2
		6	Regulatory tyrystorowe STL/STLS Harmann	Dokumentacja techniczno-ruchowa	IV /2
		7	Regulatory transformatorowe 230V STR, STRS. STRA	Dokumentacja techniczno-ruchowa/karta gwarancyjna	IV /2
		8	Wentylatory dachowe wyciągowe z pionowym wyrzutem powietrza VIVER/VIVER.P Harmann	Instrukcja, protokół rozruchu	IV /2
		9	Nagrzewnica elektryczna TERMEX typ EN	Instrukcja instalacji i obsługi	IV /2
		10	Nagrzewnica elektryczna TERMEX typ ENO	Instrukcja instalacji i obsługi	IV /2
3			instalacje wod.- kan.		IV /2
	1		Wąż ciepły Meibas	Instrukcja eksploatacji węża grzewczego	IV /2
	2		Ceramika sanitarna KOŁO/GEBERIT	Zalecenia eksploatacyjne	IV /2
	3		Bateria TRINNITY	Instrukcja obsługi i eksploatacji - bateria umywalkowa z korkiem	IV /2
				Instrukcja obsługi i eksploatacji - bateria natryskowa ścienna	IV /2
				Instrukcja obsługi i eksploatacji - bateria zlewozmywakowa stojąca	IV /2
				Instrukcja Obsługi i montażu, karta gwarancyjna - baterie TRINNITY ECO, MEDICA ECO	IV /2
	4		Armatura FRANKE	Zalecenia dotyczące pielęgnacji i użytkowania zlewozmywaków	IV /2
				Zalecenia dotyczące montażu	IV /2
4			instalacje gazów medycznych		IV /3
	1		Instalacja gazów medycznych	Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń i materiałów	IV /3
	2		Punkty poboru gazów medycznych	Instrukcja użytkowania i montażu punktów poboru do gazów medycznych	IV /3
	3		Sygnalizator stanów gazów medycznych - SSGM	Instrukcja montażu	IV /3
	4		Skrzynki SZKG	Instrukcja obsługi i montażu	IV /3
	5		Tablica poboru gazów medycznych - TPG	Instrukcja użytkowania i montażu punktów poboru do gazów medycznych	IV /3
	6		Sufitowe jednostki zaopatrzenia medycznego	Instrukcja obsługi (LUNA, LISSA)	IV /3
				Instrukcja obsługi (CARO, VEGA, LUNA)	IV /3
	7		Ścienne jednostki zaopatrzenia medycznego	Instrukcja obsługi	IV /3
5			urządzenia źródeł gazów medycznych		IV /3
	1		Medyczny agregat próżni Ultravac 3,75/500	Instrukcja użytkowania	IV /3
	2		Elektroniczny panel rozprężający Pneumat 30, Pneumat 50	Instrukcja obsługi	IV /3
	3		Separator cyklonowy CKL-B, automatyczny spust kondensatu TDM16, separator woda-olej WOS-4	Instrukcja montażu i obsługi	IV /3
	4		Osuszacz adsorbcyjny A-Dry 105	Instrukcja instalacji i obsługi	IV /3
	5		Sprężarki śrubowe	Ogólny podręcznik obsługi i konserwacji	IV /3
	6		Sterownik sprężarek CP Control 4	Instrukcja obsługi	IV /3
	7		Zbiornik wyrównawczy KP-1000-1/0,8	Instrukcja obsługi IO-2016	IV /3
6			technologia medyczna - lampy chirurgiczne i zabiegowe		IV /3
	8	1	Lampa chirurgiczna LISSAled	Instrukcja obsługi	IV /3
		2	Lampy chirurgiczne oraz zabiegowe Dewilux 130 i 160 prod. Dewimed	Instrukcja obsługi	IV /3
		3	Lampa zabiegowa ATO 600	Instrukcja użytkowania i instalacji	IV /3
C			Instalacje elektryczne i teletechniczne		IV /3
1			System przyzywy		IV /3
		1	Serwer Ascom Elise3	Instrukcja obsługi	IV /3
		2	System przywoławczy Ascom teleCARE IP	Specyfikacja systemu	IV /3
2			Agregat prądowłoczy		IV /3
		1	Zespoły prądowłocz FOGO z silnikami wysokoprężnymi	Instrukcja ogólna	IV /3
		2	Sterownik wyboru źródła zasilania pracy równoległej IntelliCompact	Podręcznik użytkownika	IV /3
3			UPS		IV /3
		1	Zasilacz bezprzewodowy (UPS) Liebert NXC 80-200 kVA	Podręcznik użytkownika	IV /3
				Rozdział 10. Serwis i konserwacja	IV /3
				Skrócona instrukcja ups Vertiv NXC - 120	IV /3

Tom/dział	Punkt	Podpunkt	Tytuł/materiał	Rodzaj i numer dokumentu	segregator tom/dział
4			System eSala		IV /3
		1	System E-sala	Dokumentacja administratora	IV /3
				Dokumentacja użytkownika	IV /3
				Instrukcja dodatkowego opisanie operacji za pomocą tagów	IV /3