



Uwagi:

1. Zwody poziome na dachu wykonać drutem stalowym Fe - Zn Ø 8mm.
2. Zwody pionowe na elewacji budynku wykonać drutem Fe-Zn Ø 8mm.
3. Połączenie na dachu należy wykonać za pomocą złączy krzyżowych.
4. Połączenia zabezpieczyć przed korozją.
5. Kominy należy chronić iglicami kominiarskimi.
6. Metalowe konstrukcje na dachu przyłączyć do zwodów poziomych.
7. Nowy maszt antenowy chronić środkami odgromowym zwodem izolowanym przyłączonym do instalacji odgromowej. Stosować przewód wysokoprzewodowy.

- Zaciśk probierczy kontrolno - pomiarowy montowany w skrzyżnice probierczej na elewacji budynku.
- Połączenie spawane w części podziemnej.
- Połączenie w części nadziemnej za pomocą złączy krzyżowych