

UWAGI

- 1. Rysunek rozpatrywać razem z projektem pozostałych branż oraz opisem technicznym
- 2. Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania. Przewody prowadzić w ścianach lub podłozach. Dokładną trasę prowadzenia rurozbić w trakcie wykonywania prac montażowych. W razie kolizji korygować na bieżąco na budowie
- 3. W miejscach montażu armatury na przewodach należy przewidzieć dostęp do tej armatury
- 4. Stojące baterie umywalkowe i zlewozmywakowe należy podłączyć poprzez wężyki elastyczne w oplocie stalowym prowadzone podtynnikowo i wyposażać w zawory kątowe
- 5. Izolować przewody zgodnie z opisem technicznym
- 6. Instalację wody na portierze prowadzić w warstwach posadzkowych. W części nieobjętej opracowaniem – pod stropem w obudowie
- 7. Instalację wyciągu do instalacji istniejącej w piwnicy w pomieszczeniu kotłowni. Na instalacji ciepłej wody i cyrkulacji zastosować regulator temperatury CMI.

LEGENDA

- WODA ZIMNA – Pex
- WODA Ciepła – Pex
- CYRKULACJA – Pex

