



KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT:

0. Podstępować istniejący strop w rejonie prowadzenia prac.
1. Skutć tynk.
2. Wywyczyć położenie belek stalowych oraz poduszek betonowych.
3. Wykucie gniazda dla poduszek betonowych, muru żwirł i oczyszcz., następnie zabezpieczenie poduszek betonem C12/15. (Poleganie betonu przez okres 7 dni).
4. Po okresie 7 dni wykuć betonostrome bruzdy poziomą w ścianie zgodnie z rysunkiem.
5. Osadzić jedną belkę stalową IPE160 /PE180 na zaprawie cementowej 1:3 (belkę zabezpieczyć antykorozyjnie).
6. Belkę stalową uszczynić, kilnami stalowymi, belkę zabezpieczyć przed wypchnięciem, szczeliny pomieścić kilnami wypełnić zaprawą cementową.
7. Po osiagnięciu przez beton wytrzymałości wykuć bruzdę po przeciwnie stronie ściany i wykonać czynności jak w punktach poprzednich.
8. Namierzyć otwory, osadzić łączniki M12 i ściągnąć belki stalowe śrubami.
9. Po osiagnięciu przez beton wytrzymałości przystąpić do wykonywania nowego otworu.
10. Wykonać bok nadproża, szpałodobnie, osiatkowanie i tynkowanie.
11. Wykonać wypawy tynkarские i malarskie ściany i oszczędz.
12. Zdemontować stępowanie stropu.
13. Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

[illegible]