


## Wejście rur do węzła ciepłego



### Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła ciepłego należy nasunąć kolejno: przejście szczelne WGC, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Projektant:	Nr Upraw.	Data	Podpis	SIEĆ CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE UL. ŻEROMSKIEGO W GLIWICACH	
mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	07.2023	<i>Jan PawnuK</i>	Rysunek	Nr Rys.
				PRZEJŚCIE RUR PRZESZ ŚCIANĘ BUDYNKU	5
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu GLIWICE ul. Żeromskiego		Skala